resideo

ALLES IN IHRER HAND: DER SYSTEMTRENNER, DEN SIE SELBST PRÜFEN UND INSTAND SETZEN KÖNNEN.

Systemtrenner Braukmann BFW112

PRÜFUNG

TKA112 an den BFW112 anschließen, Entleerungsventil eingangsseitig. Schläuche zur Wasserversorgung und zum Abfluss (optional) anschließen.

Entleerungsventil schließen, Kugelhähne öffnen. System entlüften. Kugelhähne schließen und über Entleerungsventil Druck langsam ablassen.

Bei beginnendem Wasseraustritt aus dem Ablassventil, das Manometer ablesen.
≥ 0,14 bar = Gerät in Ordnung
< 0,14 bar = Wartung erforderlich

WARTUNG

Werkzeuge bereithalten

Deckel öffnen

Spannungsfreie Feder entfernen

O-Ringe prüfen und ggf. mittels Schraubendreher entfernen

Neue O-Ringe montieren

Kolben vorsichtig in Schraubstock einspannen und 4 Schrauben lösen

Formdichtung entfernen, neue einlegen und 4 Schrauben über Kreuz anziehen (Drehmoment 4 Nm)

Kolben und Feder wieder einsetzen

Deckel verschrauben und Systemtrenner mit TKA112 Prüfset testen

Videos und Dokumentation unter www.bfw112.de

GE7H-0759GE23 R0122 Änderungen vorbehalten. © 2022 Resideo Technologies Inc.